

## OHJEET ÄÄNILAITTEIDEN KÄYTTÖÖN:

Laita virrat päälle punaisesta napista. Kaikkien laitteiden virta on nyt päällä, joten itse laitteiden virtanappeihin ei tarvitse koskea.

Langaton mikrofoni käynnistyy mikrofonin kyljessä olevasta on/off (päällä/pois)-napista. Mikrofonin käynnistymisessä on muutaman sekunnin viive, joten ei kannata hermostua, vaikka ihan heti ei kuulukaan mitään. Puheen äänenvoimakkuutta hallitaan langattoman lähettimen etupaneelissa olevalla napilla. Kun et käytä mikrofontia, pidä sitä off-asennossa. Kun mikrofonin kyljessä oleva pieni valo näyttää punaista, niin on aika vaihtaa patteri. Mikrofoni käyttää 1 kpl AA-paristoa.

Madboy MFP-2000-soittimen käyttö:

Musiikin soittaminen cd/dvd-levyltä. Avaa soittimen levykelkka, laita levy sisään ja sulje kelkka. Musiikki lähtee automaattisesti soimaan.

Musiikin soittaminen SD-kortilta. Laita SD-kortti sille tarkoitettuun paikkaan. Musiikki lähtee automaattisesti soimaan.

Musiikin soittaminen usb-tikulta. Laita usb-tikku sille tarkoitettuun paikkaan. Musiikki lähtee automaattisesti soimaan.

Äänenvoimakkuutta ja kappaleiden soittoa hallitaan soittimen etupaneelissa olevien painikkeiden avulla.

Musiikin soittaminen kännykästä, mp3-soittimesta, tai mistä tahansa soittimesta, missä on 3,5mm plugiulostulo.

Yhdistä oma soittimesi cd/dvd-soittimen päällä olevaan 3,5mm olevaan johtoon. Hallitse soitettavia kappaleita ja äänenvoimakkuutta suoraan omasta soittimestasi.